

Manual Pratplatta

INSPELNING

1. Tryck en gång på inspelningsknappen på undersidan (se bild). När du hör ett pip så har inspelningen startat
2. Tala tydligt i mikrofonen på undersidan (se bild)
3. Tryck ner inspelningsknappen igen för att avsluta inspelningen

För att göra en ny inspelning: tryck ner inspelningsknappen igen

UPPSPELNING

Tryck på ovansidan av pratplattan för att lyssna på inspelningen

ÖVRIGT

På ovansidan finns ett plastskydd där man kan sätta in bilder eller liknande

Plattorna är vädertåliga, torka av dem med en trasa om de blivit blöta och smutsiga

Skulle batteriet ta slut så behövs det 3 st 1,5 V AAA batteri

